
樹脂管用 温水プラグ(流量可変型)

取扱説明書

48-981型

保証書付



●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店、もしくは最寄りの大阪 ガス支社にお問い合わせください。

本オガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスピル ■541 大阪モニ来区平野司4-1-2 章大 版06(202)2221 社 〒557 大阪市造成区王出東2丁巴乌番41号 古 大 飯06 (652) 0001 〒532 大阪市定川区十三本町3丁巳5番35号 ☆ 大 駅 06 (301) 1251 堺市住吉模町2丁2番19号 🏚 堺 0722(38) 1131 要662 西宫市利上町4番11号 ☎酉 \$10798(26) 3101 ₩578 東大阪馬福業2丁巨3番17号 ☎河 内0729(62) 1131 福产市中央区稳全部500日13届10号 古神 产078(576) 5231 京都市中京区島の海が海岸町3.5.8 cm 京 都075(231) 8151 ₩840 和新正市本司 1 司吕 5 ☎和數Ⅲ0734(31) 2481 在 \$670 游路市 神星節 4 丁目 8 四 蛭 第0792(85) 2221 社 5675 加古(1市明古) 商乗津29-1 まか6古川0794(21) 1801 社 最668 豊助市主援町6丁四57番地 電程 間07952(3) 2221 支 社 長525 禁止市追分団字元掲680の1 章 草 準0775(82) 5311 图 報 B 対 图522 多根市大東町12番11号 西彦 根Q749/22) 3131 (長浜営業所 〒526 長浜市南呉阪町3番4号 音長 浜0749(62) 7171) その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社


ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの温水プラグを お求めいただき、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を

大切に保管してください。

もくじ

●各部の名称	2
●特に注意していただきたいこと	3
●使用手順·····	
●使用時のご注意	8
●日常の点検・手入れ	Ş
● 故障・異常の見分け方と処置方法	(
●アフターサービスのお申し込み	1
 ・ 寸法図と仕様一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必らずお読みください。

温水プラグのシールゴムについて

温水プラグのシールゴムは、水もれを防ぐための大切な部品です。暖房シーズンのはじめには温水プラグを、コンセントに差し込む前に、必らず点検してください。

もし、シールゴムの変形が著しかったり、傷や、むしれがある場合には、すぐに、 お買求めの販売店、もしくは、最寄りの大阪ガス支社にご連絡ください。




室外機(熱源機)の注水間隔について

もし、1週間以内に注水が必要になったり、急に注水間隔が短かくなった場合には、水もれの恐れがあります。

室外機まわり、暖房配管接続部分、温水コンセントまわり、及び室内放熱器まわりを点検の上、もし異常がありましたら、お質求めの販売店、もしくは最寄りの 大阪ガス支社へご連絡ください。

(点検項目)

- ①温水ゴム管と器具の接続 部分から、水ガにじみ出 していませんか。
- ②温水ゴム管が折れ曲がっ たり、傷ついたりしてい ませんか。
- ③温水コンセントのプラグ 接続部から水がにじみ出 していませんか。



温水ゴム管について

器具(温水マット等)ご使用中、温水ゴム管の中は、約80℃の温水ガ流れていますので、火傷などのないように充分ご注意ください。詳しくは、放熱器の取扱説明書をごらんください。



温水コンセントの水処理について

プラグを抜いた時少量の水溶(2∞程度)が落ちますが異常ではありません。 それ以外に、万一故障や誤操作によって水洩れが発生した時は、プラグ又は本体 キャップを差し込み10ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」を見て、確 認の上、最寄りの大阪ガス支社にご連絡ください。


使用手順

1 温水プラグの差し込み方(器具の接続)

①ブラグのシールゴムガ傷んでいないことを確認します。 ②ブラグを、ブラグ差し込口に、「カチッ」と音がするまで確実に差込みます。

《ご注意》

- ●プラグはまつすぐに、ゆつくりと差し込んでください。
- ●この温水コンセントは、プラグを差し込み、つまみを左に廻せば通水します。




2 温水プラグのはずし方(器具のとりはずし)

プラグのロックボタンを押してゆっくりと引き抜きます。

《ご注意》

プラグを引き抜きますと、少量の水滴が出ますので、ご注意ください。異常ではありませんので、ジュータン等汚れては困る物が下にある場合は、ぞうきんを床面にあてておくことをおすすめします。

プラグを抜いた時、万一故障や、誤操作によって水洩れが発生した時は、再度プラグを差し込んでから抜いてください。それでも水洩れする時は、プラグを差し込み、10ページの「故障の見分け方と処置方法」を見て確認の上、最寄りの大阪ガス支社にご連絡ください。



3 床暖マットの温度調節のし方


床暖マットの温度調節は、マットの中を流れる温水の流量によって行います。

① 使用開始時の早く暖めたい時

プラグのつまみを左に廻し下図の様にHIGHの位置にして下さい。この時つま みは手前に浮き上がってきますが異常ではありません。

② 温度を下げたい時

つまみの表示のオレンジ色の間は温水が流れます。HIGH位置で多く流れ熱くなりますが、オレンジ線が細くなるに従って流れは少なくなり、温度も低くなりますので、お好みにより調節してください。



③ 不使用時

使用されない時は、つまみを右に廻し OFF 位覆にしてください。温水は流れなくなり、電源もOFFとなります。

使用時のご注意

温水コンセントについて

- ●プラグ差込口に、プラグ・本体キャップ以外のものを、絶対に差し込まないでください。他の物を差し込みますと水(熱水)が飛出します。又、内面に傷をつけ水洩故障の原因となります。
- ●器具をご使用にならないときは、必ず本体キャップを差し込んでおいてくださ
- ●お子様が温水コンセントにいたずらをしないようにご注意ください。

温水プラグについて

●器具のご使用中は、温水ブラグも多少熱くなりますので、取り外しの時はご注意ください。又、取り外し後、ブラグの先端の凸部を押さないでください。 (押しますと、ブラグの弁が開き、ゴム管内・器具内の温水が出ます。)

温水ゴム管について

- 温水ゴム管は大阪ガスの規定のものをきっちりと差し込んで、板クリップで止めてください。
- ●温水ゴム管には、ヒビ、傷などが無いか確かめてください。
- ■温水ゴム管の長さに余裕がある状態でお使いになる場合は、温水ゴム管を折り 曲げたり、むりに引つばつたりしないでください。
- ●温水ゴム管の長さは片道1.5mを標準としています。長くしすぎた場合は暖房能力が低下することがあります。
- ■温水ゴム管は古くなりますと温水マットの接続部などから水もれがおこりやすくなります。ときどき点検して新しいものとお取り換えください。温水マットの取りはずしや温水ゴム管の交換は、お求めの販売店にお申しつけください。(有料)

温水プラグのシールゴムについて

■温水ブラグのシールゴムは、水洩れを防ぐための大切な部品です。温水コンセントに温水ブラグを差し込む前に、必ず点検してください。
 もし、シールゴムの変形が著しかったり、傷や、むしれがある場合には、すぐに、お買求めの販売店、もしくは最寄りの大阪が入支社にご連絡ください。

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- ◆点検・手入れについては、日常の点検以外はお買い求めの販売店まだは最寄りの大阪ガス支社に依頼してください。
- ●点検で異常を見つけられたときは、お買い求めの販売店または最寄りの大阪ガス支社に修理を依頼してください。

点 検

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
 - ・温水ゴム管が折れ曲ったり、ねじれたりしていませんか。
 - ・温水ゴム管が古くなってひび割れ、傷などがありませんか。
 - 温水ブラグのシールゴム(〇リング)の変形が著しかったり、傷や、むしれがありませんか。

お手入れ

- ●化粧プレート、温水プラグは乾いた布でよく拭いてください。
- 汚れの激しいときは、中性洗剤を浸した布で汚れをとり、柔かい布でカラ拭き してください。

(ご注意) シンナーなどの溶剤は、絶対に使用しないでください。

- ●温水コンセントのブラグ差し込口の水あかを柔らかい布等で拭き落としてから 本体キャップをしてください。
- ●温水プラグのシールゴム部分の汚れを柔らかい布でよく拭きとってください。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現象原因	ずれない。	し込めない。 本体キャップ及び温水プラグが差	ある。 塩水ブラグを抜いた時水渚がとび	まらない。(本体側)	まらない。(温水ブラグ側)	レートの破損 レートの破損	温水ゴム管の接続部からの水られ	処 置 方 法	参照ページ
本体キャップ及び温水ブラグの唇着	0							本体キャップ及び温水ブラ グをゆっくり上下にゆすり ながら手前に引き出す。	6
温水ブラグ及び本体キャ ップの不具合		0						点検、修理を依頼する。	5.9
逆止弁までの空間部の少 量の水溝(約2ca)			0					異常ではありません。ブラ グをゆつくりと引き抜き、 床面にぞうきん又は乾い た布を当てて抜きます。	6
ゴミガみ又は弁の不具合				0				プラグ又は本体キャップ を差し込み、点検、修理 を依頼する。	
ゴミカみ又は弁の不具合					0			点検、修理を依頼する。	
異常な力及び衝撃による						0		点検、修理を依頼する。	
温水ゴム管の老化又は温 水ブラグとの締付の不具 合							0	点検、修理を依頼する。	

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店まだは大阪ガス支社へ ご連絡ください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ◆10ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認下さい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店または最寄りの大阪ガス支社にご連絡ください。 なお、ご連絡いただくときは、欠のことをお知らせください。

①品 名……温水プラグ

②品 番……

48-981型

③現 象……(できるだけ詳しく)

④道 順……(できるだけ詳しく)

保証書について


●この器具には保証書がついています。この温水ブラグは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

採証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあ りますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

寸法図と仕様一覧表

寸法図

温水プラグ 48-981型



63.5

38

仕様一覧表

温水プラグ

項			仕	様	
外形	寸 法(mm)	高さ 65	幅 70	奥行 63.5	
接	続	温水ゴムで	5		
重	.量(g)	170			
使用页	了能 温水 温度	90℃以下			
常用	耐 圧(kg/cm)	2.0			